

五、船舶電臺之遇險呼叫，應依下列順序為之：

數位選擇呼叫	無線電	話
(1) 遇險種類。	(1) MAYDAY。	三次
(2) 船舶最後位置（經、緯度）。	(2) This is	
(3) 遇險位置之時間。 （UTC;世界協調時間）	或 Delta Echo。	一次
(4) 選定隨即遇險通報之方式。	(3) 遇險船舶電臺呼號	
(5) 發送遇險呼叫。	或呼叫名稱。	三次
(6) 等待數位選擇呼叫遇險呼叫之確認（Distress acknowledge）並將發射機及接收機調諧至與遇險呼叫同頻帶之遇險通報頻道（distress traffic channel）以便接收隨後遇險通報。		