

十、船舶電臺之安全通信以遇險頻率發送者，應將發射機調諧至所規定之發射類別與頻率，並依下列順序為之：

(一) 船舶電臺之安全呼叫程序：

數位選擇呼叫	無線電
(1) 選擇呼叫對象為所有船舶呼叫(All Ship Call)或某特定電臺之識別碼或區域呼叫。	(1) SECURITE。三次
(2) 選定優先順序為安全。	(2) All Stations 或 Charlie Quebec。不逾三次
(3) 選定隨即安全通報之工作頻道。	(3) This is 或 Delta Echo。一次
(4) 選定隨即安全通報之方式。	(4) 本船電臺之呼號或名稱。不逾三次
(5) 發送安全呼叫。	(5) 選定隨即安全通報之工作頻道。
	(6) Over 或 Out。一次
備註	船舶收到指名給所有船舶之安全呼叫後，不應確認收到該呼叫，但應將無線電接收機調諧至所指定之隨即安全通報之工作頻道，以接收安全通報。

(二) 船舶電臺於發送安全呼叫後，應依下列順序隨即發送安全通報：

直接印字電報	無線電
(1) 印表機歸位、跳行並移位一字。	(1) SECURITE。三次
(2) SECURITE。	(2) 被呼叫電台或 All Stations。三次
(3) This is, 本船舶之 MMSI 及呼號或其他識別名稱。	(3) This is, 本船舶之名稱、呼號或其他識別名稱。
(4) 安全通報內容。	(4) 安全通報內容。
備註	1. 利用直接印字電報方式作為數位選擇呼叫後隨即使用安全通報方式者，除指定發送安全通報至某特定電臺外，否則採用前向偵誤模式 (FEC) 進行。 2. 安全呼叫後隨即安全通報方式一般利用無線電話，但中/高頻亦得採用直接印字電報方式。