

附件四 船舶無線電話遇險處理程序

--- 僅限於立即需要援助時使用 ---

船舶名稱 (Name of ship) :

電臺呼號 (Call sign) :

船舶遇險時呼救之操作步驟：

先將發射機調諧至中頻-2182kHz 或特高頻-156.8MHz

(1) 警報信號：(有充分時間時)發送三十秒至一分鐘

(2) 遇險呼叫：MAYDAY^{註1} MAYDAY MAYDAY

This is (或 Delta Echo)

遇險船舶電臺呼號(參閱表一拼讀呼號)或船舶名稱三次

(3) 遇險通報：MAYDAY

遇險船舶電臺呼號(參閱表一拼讀呼號)或船舶名稱一次

船舶所在位置 (參閱表二)

船舶遇險種類 (參閱表三)

所需提供援助的其他資訊

表一、字母與數字讀音表 ("_"表示該音節應加重讀音,"-"表示每一音節應以同等強度讀出)								
字母	字	讀音	字母	字	讀音	字母	字	讀音
A	Alfa	<u>AL</u> FAH	N	November	<u>NO</u> VEM BER	o	Full Stop 句點	STOP
B	Bravo	<u>BRAH</u> VOH	O	Oscar	<u>OSS</u> CAH	•	Decimal 小數點	DAY-SEE-MAL
C	Charlie	<u>CHAR</u> /SHAR LEE	P	Papa	<u>PAH</u> PAH	數 字 讀 音		
D	Delta	<u>DELL</u> TAH	Q	Quebec	<u>KEH</u> BECK	0	NADAZERO	NAK-DAH-ZAY-ROH
E	Echo	<u>ECK</u> OH	R	Romeo	<u>ROW</u> ME OH	1	UNAONE	OO-NAH-WUN
F	Foxtrot	<u>FOKS</u> TROT	S	Sierra	<u>SEE</u> AIR RAH	2	BISSOTWO	BEES-SOH-TOO
G	Golf	<u>GOLF</u>	T	Tango	<u>TANG</u> GO	3	TERRATHREE	TAY-RAH-TREE
H	Hotel	<u>HOH</u> TELL	U	Uniform	<u>YOU</u> /OO NEE FORM	4	KARTEFOUR	KAR-TAY-FOWER
I	India	<u>IN</u> DEE AH	V	Victor	<u>VIK</u> TAH	5	PANTAFIVE	PAN-TAH-FIVE
J	Juliett	<u>JEW</u> LEE ETT	W	Whiskey	<u>WISS</u> KEY	6	SOXISIX	SOX-SEE-SIX
K	Klio	<u>KEY</u> LOH	X	X-ray	<u>FCKS</u> RAY	7	SETTESEVEN	SAY-TAH-SEVEN
L	Lima	<u>LEE</u> MAH	Y	Yankee	<u>YANG</u> KEY	8	OKTOEIGHT	OK-TOH-AIT
M	Mike	<u>MIKE</u>	Z	Zulu	<u>ZOO</u> LOO	9	NOVENINE	NO-VAY-NINER

表二、國際信號代碼之位置表示法
(1) 經緯度表示 緯度代碼字母 L (Lima) 隨同四數字(兩數字表示"度", 兩數字表示"分"), 並加上 N (November) 表"北緯"或 S (Sierra) 表"南緯"。 經度代碼字母 G(Golf)隨同五數字(三數字表示"度", 兩數字表示"分"), 並加上 E (Echo) 表"東經"或 W (Whiskey) 表"西經"。
(2) 岸標方位距離表示 船隻自岸標的 真方位角度 代碼字母以 A (Alfa) 隨同三數字表示。 距離海浬數 代碼字母以 R (Romeo) 隨同一或多數字表示。

註 1：

MAYDAY：表示遇險信文發送。

PANPAN：表示緊急信文發送。

SECURITE：表示安全信文發送。

遇險通報範例：

我船位於北緯 54°25' 西經 016°33'，現今著火急需立即援助

1.Position five four two five North zero one six three three West , I am on fire and require immediate assistance 。

2.Interco^{註3}Lima Pantafive Kartefour Bissotwo Pantafive November Golf Nadazero Unaone Soxisix Terrathree Treeathree Whiskey Charlie Bravo Soxisix 。

表三、國際信號代碼之遇險種類表示法 ^{註2}		
代碼字母	發送字或讀音	信文內容
A E	Alfa Echo	我必須棄船
B F	Bravo Foxtrot	飛機迫降水面急需援助
C B	Charlie Bravo	我立需援助
C B 6	Charlie Bravo Soxisix	我立需援助;我失火
C B 7	Charlie Bravo Setteseven	我立需援助;我船漏洞
D X	Delta X-ray	我船正下沉
H W	Hotel Whiskey	我曾和水面船舶碰撞
C P	Charlie Papa	我正前往援助你
E D	Echo Delta	我已瞭解你的遇難信號
E L	Echo Lima	請重複遇難位置
註 2：國際信號代碼還有其他多種表示信號		

註 3：Interco 表示其後信文用國際信號代碼表示。